




OLTENS




Stand-Waschbecken oder Stand-Bidetarmatur
- Montageanleitung




1. Schrauben Sie flexible Schläuche an den Körper der Armatur



2. Installieren Sie die Unterlage unter dem Körper der Armatur




3. Stecken Sie die Anschlusschläuche in die Öffnung im Boden (z. B. bei einem Waschbecken, bei einem Bidet).



4. Setzen Sie die Befestigungsmutter unter den Körper der Armatur und befestigen Sie sie

Hinweis! Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und zu Lehrzwecken. Das Aussehen der Armatur kann von den verwendeten Zeichnungen abweichen.



5. Stellen Sie sicher, dass die Schraubmutter fest ist und die Armatur stabil ist

Technische Daten



Maximaler Druck **1 MPa**

Empfohlener Druck **0,1 - 0,5 MPa**

Maximale Warmwassertemperatur **90°C**

Empfohlene Warmwassertemperatur **65°C**

Stellen Sie sicher, dass die Warm- und Kaltwasseranschlüsse korrekt ausgeführt sind.



Funktionsweise

Das Öffnen des Wasserablaufs und die stufenlose Regulierung seines Durchflusses erfolgt durch Schwenken des Griffs in der vertikalen Ebene nach oben. Die Wassertemperatur wird durch Drehen des Griffs nach links erhöht und durch Drehen des Griffs nach rechts verringert. Die äußerste linke Position des Griffs gibt nur den Warmwasserauslauf, die äußerste rechte - nur den Kaltwasserauslauf.

Reinigung und Wartung

Spülen Sie mit sauberem Wasser nach und wischen Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung spezieller Armaturreiniger, vorzugsweise die professionellen Oltens-Produkte NanoCare und NanoShine.

Verwenden Sie niemals alkoholhaltige Mittel, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel oder starke Laugen.

Die Oberfläche der Armatur darf auf keinen Fall mit rauen Tüchern oder scheuer- und säurehaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

