



OLTENS




Bateria 3-wyjściowa – instrukcja montażu


1. Utwórz szczelinę w ścianie, jak pokazano poniżej na rysunku. Zawiera grubość płytek.




2. Wykonawca może zablokować wyjścia wody w zależności od potrzeby.
Bateria może mieć 1,2 lub 3 wyjścia.




- 3.** Podłącz przyłącza ciepłej i zimnej wody do korpusu baterii podtynkowej.




- 4.** Przeprowadź test szczelności zaworu podtynkowego, aby upewnić się, że nie ma wycieków na każdym połączeniu instalacji. Jeśli zawór i podłączenia są szczelne wypełnij pustą przestrzeń pianką montażową.




5. Naklej płytki na ścianę.




6. Zdejmij pokrywy zabezpieczające z zaworów.




- 7.** Nałóż rozetę baterii (maskownicę) na zawory zgodnie z rysunkiem.



- 8.** Upewnij się, że zawór jest w pozycji zamkniętej a następnie zamocuj uchwyt baterii oraz przełącznik funkcji za pomocą klucza imbusowego i następnie nałóż zaślepki.



9. Instalacja baterii została zakończona.



Uwaga! Rysunki mają charakter poglądowy, instruktażowy.
Wygląd baterii może różnić się od zastosowanych rysunków.

Dane techniczne


Ciśnienie maksymalne **1 MPa**

Ciśnienie zalecane **0,1-0,5 MPa**

Maksymalna temperatura wody gorącej **90°C**

Zalecana temperatura wody gorącej **65°C**

Upewnij się, że podłączenie ciepłej i zimnej wody zostało wykonane prawidłowo.



Działanie

Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku wychylenia uchwyty w płaszczyźnie pionowej do góry.

Zwiększe nie temperatury wody następuje przez obrót uchwyty w lewo, a zmniejszenie przez obrót uchwyty w prawo. Skrajne lewe położenie uchwyty daje wypływ tylko wody gorącej, skrajne prawe - wypływ tylko wody zimnej.

Czyszczenie i konserwacja

Spłukiwać czystą wodą i wycierać suchą miękką ściereczką.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się stosować specjalne przeznaczone do czyszczenia baterii środki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii NanoCare i NanoShine.

W żadnym przypadku nie używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

W żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ściernie i kwasy.

