



OLTENS





Molle

- 1. Zamontuj przedstawiony na rysunku rozdzielacz na odpowiedniej wysokości na ścianie za pomocą śrub i kołków zgodnie z rysunkiem.**




- 2. Wykręć śrubę z elementu mocującego do ściany (do drążka przesuwnej) i zamontuj element mocujący na odpowiedniej wysokości na ścianie zgodnie z rysunkiem.**







- 3. Zamontuj drążek z uchwytem na słuchawkę przez element mocujący zgodnie z instrukcją.**



- 4. Poluzuj uchwyt prysznica, połącz drążek z przełącznikiem, dokręć uchwyt prysznica i zamontuj zaślepkę elementu mocującego.**




5. Podłącz węży elastyczny o długości 0,6 m do rozdzielacza i podłącz drugi koniec do wlotu wody.



6. Podłącz węży prysznicowy o długości 1,5 m do przełącznika i słuchawki prysznicowej, a następnie dostosuj położenie uchwytu prysznicowego.


7. Zamontuj deszczownicę.



8. Po instalacji sprawdź podłączenie wody, szczelność zamontowanych elementów zestawu.

Uchwyt skierowany w górę – wypływ wody przez deszczownicę.

Obróć uchwyt o 90 stopni, aby przełączyć na słuchawkę prysznicową.



Uwagi do instrukcji montażu:

- Nie demontuj złożonych części, ponieważ zostały one zmontowane i sprawdzone przed opuszczeniem fabryki
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii termostatycznej przed montażem należy wypłukać instalację wodą celem usunięcia zanieczyszczeń stałych tj. piasek, kamień, osad
- Przed instalacją upewnij się, że w ścianie nie ma ukrytych kabli i rur w miejscach, gdzie zamierzasz wiercić
- Po instalacji upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie ma wycieków.

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne **0,1 MPa - 0,6 MPa**

Ciśnienie zalecane **0,2 MPa - 0,5 MPa**

Maksymalna temperatura wody gorącej **85°C**

Zalecana temperatura wody gorącej **55°C - 65°C**

Upewnij się, że podłączenie ciepłej i zimnej wody zostało wykonane prawidłowo.

Czyszczenie i konserwacja

Splukiwać czystą wodą i wycierać suchą miękką ściereczką.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się stosować specjalne przeznaczone do czyszczenia baterii środki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii NanoCare i NanoShine.

W żadnym przypadku nie używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

W żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ściernie i kwasy.

